



Manual pentru patine/role

In primul rand am vrea sa va felicitam pentru achizitionarea acestui produs.

Pentru a va bucura de el va recomandam sa cititi cu atentie aceste indrumari. Aveti grija pentru ca acest produs va poate aduce bucurie, dar in caz de neatenție și rani serioase. Prin urmare, trebuie respectate cu strictete măsurile de precauție, intretinere și siguranță.

Nu alterati niciodata constructia patinelor!

A. INTRETINERE:

- 1、 Dupa utilizare, patinele trebuie uscate prin calea “naturala”. Nu le puneti pe calorifer. Partile de plastic pot fi curatate cu o carpa umezita, si apoi uscate. Curatati lama cu o carpa uscata. . Apoi trebuie unse.
- 2、 Verificati in mod regulat suruburile si niturile si asigurati-va ca sireturile si conectorii de eliberare rapida sunt in stare buna.
- 3、 Verificati de asemenea lamelele daca mai sunt ascutite si daca mai au baza destul de groasa. Va veti bucura mai mult de patinat daca lamelele sunt ascutite bine.
- 4、 Ascutiti lamelele patinelor cu regularitate. Faceti acest lucru la o firma care este specializata in asa ceva.

Majoritatea patinoarelor au staff calificat ce pot sa ascute lamelele.

- 5、 Cand patinele nu sunt utilizate pentru o perioada mai indelungata de timp, partile de metal trebuie unse cu vaselina nu cu apa sau acid. Ar fi preferabil sa nu depozitati patinele in garaj sau in pod din cauza variatiilor de temperatura.

B. Indicatii pentru utilizare:

- 1、 Asigurati-va intotdeauna ca purtati marimea corecta la incaltaminte.
- 2、 Nu mergeti cu lamelele pe suprafete tari fara suporturile pentru patine. Asa veti evita deteriorarea lamelor.
- 3、 Este preferabil sa patinati la patinoare. Daca preferati sa patinati pe gheata naturala asigurati-va ca nu este interzis de patinat acolo. Mai important verificati grosimea ghetii, pentru a nu se sparge. Deasemenea attentionati-va copii si alte persoane in legatura cu acest aspect.
- 4、 Pentru a incepe sa patinati impingeti alternativ cu un picior si patinati cu celalalt (picioarele trebuie sa fie indreptate putin spre inafara). Nu tineti corpul si picioarele prea incordate. Indoiti piciorul si intideti-l cand va miscati inainte. Pentru incepatori este de recomandat sa ia lectii de luare a curbelor si franare de la un profesionist. Aceasta pentru a evita ranirea dumneavoastra sau a altor patinatori. Cu cat sunteti mai indemanatic cu patinele cu atat va veti distra mai mult si mai in siguranta!
- 5、 Trebuie de asemenea sa invatati sa franati. Puneti piciorul drept sau stang in directie perpendiculara cu cea in care patinati si apasati pe gheata. Piciorul pe care il puneti perpendicular trebuie sa fie in spatele piciorului care il tineti in directia in care patinati.
- 6、 Purtati intotdeauna cască de protectie, manusi si protectie pentru incheietura mainii in timpul patinajului, pentru ca mainile, incheieturile si capul cele mai probabil a fi ranite. Deasemenea va recomandam sa purtati protectie si pentru genunchi si coate.
- 7、 Daca modificati patinele ar trebui sa fiti constient de responsabilitatea judiciara in legatura cu Legea de protectie a produsului cand utilizati patinele. Urmati intotdeauna mesajele publice (Ex: „Nu patinati, gheata subtire“)

Dupa toate aceste sfaturi va dorim un patinat cat mai distractiv si in siguranta cu noile dumneavoastra patine.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nume marca produs :

Model :

Vanzator :

Cu factura/chitanta

Reparatiile se vor efectua la magazinul:

Adresa:

Semnatura si stampila :

Cumparator :

Data cumpararii:

Semnatura/stampila:

S-au efectuat probe de functionare, mi s-au inmanat instructiunile de folosire si mi s-a aratat modul de intrebuintare. Prin prezenta, sunt de accord cu conditiile de garantie.

Prin prezenta confirm ca am primit produsul in perfecta stare de functionare impreuna cu ghidul de utilizare in limba romana si am luat la cunostiinta ca prezentul certificat de garantie este valabil numai insotit de chitanta sau factura de achizitie. Daca produsul nu este insotit de prezentul certificat sau garantia este expirata sau anulata de catre service datorita utilizarii in conditii anormale conform paragrafului 5, reparatia se va efectua cu acordul meu contra cost.

Punerea in functiune : Se vor respecta cu stictete instructiunile de montaj si punere in functiune care insotesc aparatele. La prima utilizare a aparatului, exercitiile se vor face usor pentru a constata daca functioneaza perfect.

Conditii de acordare a garantiei

1. Termenul de garantie este de 12 luni de la data cumpararii produsului si respectiv ale accesoriilor standard aflate in componenta sa (cumparate simultan cu produsul, cele fara de care aparatul nu poate functiona). Asigurarea garantiei constat in repararea aparatului in stare de functionare.

2. Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii, se aplica numai daca aparatul este folosit corespunzator (in concordanta cu instructiunile de folosire) si este valabila numai insotita de chitanta sau factura de cumparare si certificatul de garantie, ambele in original. Durata timpului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data depunerii reclamatiei pana la recuperarea

3. In cazul defectarii in conditii normale de utilizare, pe durata perioadei de garantie, produsul se va repara gratuit, la sediile mentionate in acest certificat. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.

4. Situatii care duc la iesirea din garantie a produsului:

- Nerespectarea conditiilor de manipulare, transport, pastrare, instalare, punere in functiune, exploatare si intretinere prevazute in manualul de utilizare sau in conditii ce contravin standardelor tehnice din Romania;
- Documentele de garantie nu sunt prezentate, au fost deteriorate / modificate sau sunt ilizibile;
- Aparatul prezinta deteriorari cauzate de accidente mecanice, lovituri, socuri, patrunderi de lichide, expuneri la foc, utilizare gresita sau neglijenta, schimbari ale starii aparatului, pastrarea in conditii improprii – functionarea repetata in regim de mari diferente de temperatura care cauzeaza fenomenul de “condens” intern, expunerea excesiva la umezeala sau radiatii solare, deteriorarea capacelor de protectie sau neglijentei in utilizare;
- Sigiliul aplicat de catre vanzator a fost deteriorat, sters sau inlocuit;
- Depozitare incorecta, lovire, suprasarcina cesul electronic, mansoanele de burete, bateriile, capacele, ornamentele de plastic, brate de la bicicletele eliptice, curelele de franare de la bicicletele medicinale, cablurile de la aparatele multifunctionale, nu fac obiectul garantiei
- Interventii software sau reparatii executate de catre persoane neautorizate sau alte unitati decat cele specificate in prezentul certificat;

5. Pierderea certificatului de garantie determina iesirea din garantie a produsului.

6. Perioada de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data predarii produsului la service, pana la data repunerii in stare de functionare a produsului. Prolungirea termenului de garantie se inscrie pe certificatul de garantie.

7. Asiguram contra cost, reparatii in afara perioadei de garantie, sau daca produsul a iesit din garantie, pe toata durata medie de utilizare a produsului.

8. Repararea produsului de folosinta indelungata defectat in perioada de garantie, atunci cand nu poate fi reparat sau cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in perioada de garantie depaseste 10% din termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator/comparator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respective.

9. Obiectul garantiei :

- Cadrul si alte elemente metalice se schimba in caz de rupere sau fisurare, daca nu prezinta urme de lovituri sau zgarieturi;

-Foaia de angrenaj se schimba in cazul in care se produce ruperea de pe axul pedaliier sau in cazul in care se constata ruperea dintilor.

***CERTIFICATUL DE GARANTIE NU ESTE TRANSMISIBIL**

Fisa de reparatie in garantie

Nr.	Data receptie	Descrierea defectului	Reparatie efectuata	Prelungire garantie cu	L.S.
1.					
2.					
3.					
4.					



Distribuitor

Total Sport Equipment

Str. Apuseni nr.1, Deva, Hunedoara

CUI : 26389077 ; J20/21/2010

Tel: 0354 88 22 22 / office@sport-mag.ro

Web: www.sport-mag.ro/