



MANUAL DE UTILIZARE – RO
IN 27704 Cădiță hidromasaj inSPORTline Kubispa



CUPRINS

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA.....	3
SPECIFICATII	4
UTILIZARE	4
PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR.....	4

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Citiți manualul înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă în timpul întreținerii și curățării.
- Așezați-vă întotdeauna în timp ce utilizați cădița. Nu stați niciodată în picioare pe dispozitiv.
- Nu încercați să deconectați cablul de alimentare când aveți mâinile ude. Nu utilizați produsul cu mâinile ude.
- Nu utilizați dispozitivul dacă aveți răni la picioare sau vă recuperați după o intervenție chirurgicală.
- Nu utilizați produsul continuu mai mult de 30 de minute. Vă recomandăm să utilizați max. de 2 ori pe zi (dimineața și seara).
- Nu utilizați dacă sunteți somnoros și obosit.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul după utilizare. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat când este conectat.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul în apropierea unei surse de căldură.
- Copiii cu vârsta sub 18 ani, persoanele cu dizabilități fizice sau mentale și persoanele în vârstă nu pot folosi aparatul fără supravegherea unui adult.
- Nu utilizați niciodată un dispozitiv deteriorat.
- Persoanele care suferă de boli ale pielii, răni sau care se recuperează după o intervenție chirurgicală pot folosi aparatul numai după consultarea unui medic.
- Folosiți numai piese de schimb originale pentru reparații.
- Reparațiile pot fi efectuate numai la un centru de service autorizat.
- Nu utilizați în încăperi cu umiditate ridicată, precum saune sau băi.
- Dacă nu ați folosit dispozitivul de mult timp, verificați-l înainte de a-l folosi din nou.
- Utilizarea excesivă poate cauza supraîncălzirea și poate reduce durata de funcționare a dispozitivului.
- Numai pentru uz casnic.
- Pentru a evita iritarea pielii, nu utilizați dispozitivul mai mult de 60 de minute.
- Consultați un medic înainte de utilizare.
- Masajul nu trebuie să fie niciodată inconfortabil, dacă simțiți durere sau masajul nu este confortabil, opriți imediat.
- Nu mutați niciodată produsul trăgând de cablul de alimentare.
- Rotiți întrerupătorul principal în poziția oprit înainte de a deconecta de la sursa de alimentare.
- Țineți cablul de alimentare departe de căldură și umiditate.
- Nu utilizați cu 30 de minute înainte sau după masă.
- Păstrați produsul într-un loc uscat și răcoros. Nu lăsați apă înăuntru dacă temperatura camerei este sub 0°C.
- Turnați apă înainte de pornire. Puteți folosi apă cu o temperatură de până la +48 °C.


- **AVERTISMENT:** Nu porniți și nu utilizați niciodată dispozitivul fără apă înăuntru.
- **AVERTISMENT:** Aparatul este destinat numai uzului casnic și nu este destinat uzului medical. Copiii pot folosi dispozitivul sub supravegherea unui adult. Acest dispozitiv nu este o jucărie.

SPECIFICAȚII

Tensiune nominală	~ 220 V	Putere nominală	500 W
Frecvența	50 Hz	Cuprins	6 l

UTILIZARE

Turnați apă în cadă cu o temperatură de maxim 48 °C și apoi conectați cablul de alimentare.



Prin rotirea butonului în poziția de încălzire, va fi afișată temperatura curentă a apei, apa va începe să se încălzească la 42 °C. Rotiți-l în poziția OFF și se oprește încălzirea apei.

PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

După sfârșitul duratei de funcționare a produsului sau în situația în care reparația ar fi neeconomică, nu aruncați produsul la gunoiul menajer. Pentru a elimina în mod corespunzător produsul, predați-l la punctele de colectare desemnate.

Cu o eliminare adecvată, contribuiți la conservarea resurselor naturale valoroase și ajutați la prevenirea potențialelor impacturi negative asupra mediului și asupra sănătății umane, care ar putea fi consecințele eliminării necorespunzătoare a deșeurilor. Interesați-vă la autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare pentru mai multe detalii. Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeurii poate duce la amenzi în conformitate cu reglementările naționale.

Nu aruncați bateriile la gunoiul menajer, ci predați-le în locuri destinate reciclării.