



MANUALUL UTILIZATORULUI - RO
IN 354 Bara usa reglabila inSPORTline




CONTINUT

INSTRUCTIUNI ANSAMBLARE..... 3
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 3
GARANTIE 4

FITI CU BAGARE DE SEAMA LA URMATOARELE PUNCTE


1. Tractiuni, abdomene si exercitii de stretching.
2. Pentru usi de la 63 cm la 93cm latime.
3. Usor de inlaturat cand nu este utilizata.
4. Greutate maxima 120kg.
5. Nu trebuie utilizata cu cizme de inversiune.

INSTRUCTIUNI ANSAMBLARE



1. In functie de exercitii si statura, si de cat de lata este distanta dintre peretii usii, atasati blocajul din plastic pe lateralele usii folosind surubul. Cele 2 suruburi trebuie sa fie la acelasi nivel.
2. Insurubati cele 2 suruburi, apoi lungimea barei va creste. Aliniati axele de blocare din plastic, si cauciucul barei, apoi blocati bara pana cand atinge fiecare perete al usii.




INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE



(1) ABDOMENE:

Muschii abdominali

Va intindeti pe spate cu genunchii indoiti si picioarele sub bara, cu mainile alaturate in fata capului, sau daca este pre dificil, cu mainile langa coapse, la 45°, apoi lasati spatele usor in jos, va opriti pentru un moment apoi repetati de 10-20 ori.

	<p>(2) RIDICARI ALE PICIOARELOR</p> <p><i>Muschii abdominali</i></p> <p>Va prindeti de bara cu mainile, indoiti genunchii si apoi ii ridicati cat de mult posibil, apoi ii lasati in jos in pozitia de start(aveti grija sa nu ma miscati lateral) Va opriti pentru un scurt moment apoi repetati. De macar 5 ori apoi de cate ori puteti</p>
	<p>(3) TRACTIUNI CU MANILE DEPARTATE</p> <p><i>Muschii spatelui, bicepsii, si muschii umerilor</i></p> <p>Va prindeti de bara, cu genunchii indoati, si incercati sa va ridicati corpul pana atingeti cu pieptul bara, retineti pozitia pentru un scurt moment, apoi va lasati in pozitia de start si repetati. Aceste exercitii nu trebuie facute prea rapid sau necorespunzator. Nu trisati, asigurati-va ca ati facut miscarea corect. Cresteti numarul de repetii cu timpul</p>
	<p>(4) TRACTIUNI:</p> <p><i>Piept, bicepsi si muschii umerilor</i></p> <p>Va prindeti de bara, cu genunchii indoati, si va ridicati cu capul putin inapoi, incercati sa va atingeti mainile, va lasati usor in pozitia de start, miscarile nu ar trebui sa fie grabite sau necorespunzatoare. Nu trisati, asigurati-va ca ati facut miscarea completa. Cresteti numarul de repetitii cu timpul.</p>

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nume marca produs :

Model :.....

Vanzator :.....

Cu factura/chitanta

Reparatiile se vor efectua la magazinul:.....

Adresa:

Semnatura si stampila :.....

Cumparator :.....

Data cumpararii:.....

Semnatura/stampila:.....

S-au efectuat probe de functionare, mi s-au inmanat instructiunile de folosire si mi s-a aratat modul de intrebuintare. Prin prezenta, sunt de accord cu conditiile de garantie.

Prin prezenta confirm ca am primit produsul in perfecta stare de functionare impreuna cu ghidul de utilizare in limba romana si am luat la cunostiinta ca prezentul certificat de garantie este valabil numai insotit de chitanta sau factura de achizitie. Daca produsul nu este insotit de prezentul certificat sau garantia este expirata sau anulata de catre service datorita utilizarii in conditii anormale conform paragrafului 5, reparatia se va efectua cu acordul meu contra cost.

Punerea in functiune : Se vor respecta cu stictete instructiunile de montaj si punere in functiune care insotesc aparatele. La prima utilizare a aparatului, exercitiile se vor face usor pentru a constata daca functioneaza perfect.

Conditii de acordare a garantiei

1. Termenul de garantie este de 12 luni de la data cumpararii produsului si respectiv ale accesoriilor standard aflate in componenta sa (cumparate simultan cu produsul, cele fara de care aparatul nu poate functiona). Asigurarea garantiei constat in repararea aparatului in stare de functionare.
2. Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii, se aplica numai daca aparatul este folosit corespunzator (in concordanta cu instructiunile de folosire) si este valabila numai insotita de chitanta sau factura de cumparare si certificatul de garantie, ambele in original. Durata timpului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data depunerii reclamatiei pana la recuperarea
3. In cazul defectarii in conditii normale de utilizare, pe durata perioadei de garantie, produsul se va repara gratuit, la sediile mentionate in acest certificat. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.
4. Situatii care duc la iesirea din garantie a produsului:
 - Nerespectarea conditiilor de manipulare, transport, pastrare, instalare, punere in functiune, exploatare si intretinere prevazute in manualul de utilizare sau in conditii ce contravin standardelor tehnice din Romania;
 - Documentele de garantie nu sunt prezentate, au fost deteriorate / modificate sau sunt ilizibile;
 - Aparatul prezinta deteriorari cauzate de accidente mecanice, lovituri, socuri, patrunderi de lichide, expuneri la foc, utilizare gresita sau neglijenta, schimbari ale starii aparatului, pastrarea in conditii improprie –

functionarea repetata in regim de mari diferente de temperatura care cauzeaza fenomenul de “condens” intern, expunerea excesiva la umezeala sau radiatii solare, deteriorarea capacelor de protectie sau neglijentei in utilizare;

-Sigiliul aplicat de catre vanzator a fost deteriorat, sters sau inlocuit;

- Depozitare incorecta, lovire, suprasarcina cesul electronic, mansoanele de burete, bateriile, capacele, ornamentele de plastic, brate de la bicicletele eliptice, curelele de franare de la bicicletele medicinale, cablurile de la aparatele multifunctionale, nu fac obiectul garantiei

- Interventii software sau reparatii executate de catre persoane neautorizate sau alte unitati decat cele specificate in prezentul certificat;

5.Pierderea certificatului de garantie determina iesirea din garantie a produsului.

6.Perioada de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data predarii produsului la service, pana la data repunerii in stare de functionare a produsului. Prelungirea termenului de garantie se inscrie pe certificatul de garantie.

7.Asiguram contra cost, reparatii in afara perioadei de garantie, sau daca produsul a iesit din garantie, pe toata durata medie de utilizare a produsului.

8.Repararea produsului de folosinta indelungata defectat in perioada de garantie, atunci cand nu poate fi reparat sau cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in perioada de garantie depaseste 10% din termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator/comparator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respective.

9.Obiectul garantiei :

-Cadrul si alte elemente metalice se schimba in caz de rupere sau fisurare, daca nu prezinta urme de lovituri sau zgarieturi;

-Foaia de angrenaj se schimba in cazul in care se produce ruperea de pe axul pedaliier sau in cazul in care se constata ruperea dintilor.

***CERTIFICATUL DE GARANTIE NU ESTE TRANSMISIBIL**

Fisa de reparatie in garantie

Nr.	Data receptie	Descrierea defectului	Reparatie efectuata	Prelungire garantie cu	L.S.
1.					
2.					
3.					
4.					



Distribuator

Total Sport Equipment

Str. Apuseni nr.1, Deva, Hunedoara

CUI : 26389077 ; J20/21/2010

Tel: 0354 88 22 22 / office@insportline.ro

Web: www.insportline.ro