



MANUAL DE UTILIZARE
IN 1389 Trotineta WORKER City



CUPRINS

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA	3
INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE	4
Montare roti.....	4
Montare ghidon	5
Montare si reglare frane	5

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Cititi si respectati toate instructiunile de siguranta enumerate mai jos, nerespectarea lor poate provoca ranirea utilizatorului sau distrugerea trotinetei. Instruiti copilul dvs. cu privire la aceste masuri de siguranta.

- Trotineta este potrivita pentru utilizatorii incepand cu varsta de 6+.
- Inainte de fiecare utilizare verificati ca susuruburile sa fie bine stranse.
- Inainte de fiecare utilizare verificati daca toate componentele functioneaza corect si nu sunt deteriorate.
- Rotile trebuie sa fie umflate conform valorii indicate pe cauciuc.
- Se recomanda echiparea cu casca de protectie, cotiere si genunchiere in timpul utilizarii trotinetei.
- Inainte de a utiliza trotineta, asigurati-va ca este complet asamblata.
- Utilizatorul trebuie sa tina ambele maini pe ghidon in permanenta.
- Nu folositi trotineta pe vreme ploioasa, exista riscul de alunecare si franare inefficienta.
- Orice componenta defecta trebuie inlocuita inainte de a utiliza produsul.
- Evitati deplasarea pe suprafete denivelate sau ascutite.
- A se evita suprafetele umede, cu frunze, nisip, pietris, noroi.
- Nu utilizati trotineta pe drumuri aglomerate. Evitati excesul de viteza in timpul deplasarii in panta.
- Nu utilizati trotineta in apropierea autovehiculelor.
- Nu trageți cu trotineta alte vehicule, copii pe role sau skateboard.
- Dati prioritate pietonilor si nu va apropiati prea tare de ei.
- Nu folositi trotineta in apropierea piscinelor, scarilor sau apei.
- Nu modificati nici o componenta a trotinetei si nu adaugati alte piese decat cele furnizate.

Atentie! Franele se incalzesc in timpul utilizarii, nu le atingeti.

Greutate maxima a utilizatorului: 100 kg

Clasa: A


Certificat: EN 14619

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

Scoateti trotineta din cutie si verificati daca lipseste vreo piesa sau exista componente defecte. (Rotile sunt gonflabile, umflati-le pana la valoarea de 35 PSI.)

Montare roti

Introduceti axul rotii in fantele furcii. Asigurati-va ca folositi saibe de blocare cu dinti (a), astfel incat dintele saibei sa fie introdus in gaura furcii.



Aceste saibe trebuie positionate in partea exterioara a cadrului, intre furca si piulita axului (b). Asigurati-va ca rotile sunt centrate si strangeti ferm piulitele osiei (b) cu cheia hexagonala.


Nota: Roata din fata si din spate se monteaza in acelasi mod. Roata din spate poate veni gata preasamblata din fabrica. In timpul montajului asigurati-va ca placutele de frana sunt la acelasi nivel cu janta.

Introduceti axul rotii in furca. Asezati intai saibe de blocare (a) apoi piulitele (b). In final strangeti ferm piulitele cu ajutorul cheii.



Montare ghidon

Introduceti tija ghidonului in furca din fata (c). Ajustati in asa fel incat sa fie in aceeași linie cu roata din fat , apoi strangeti surubul de pe tija cu cheia (d). Verificati ca tija ghidonului sa nu treaca de marcajul-maxim.



Montare si reglare frana de mana

Note: Franele nu au fost reglate in fabrica. Din acest motiv este necesar inainte de prima utilizare a trotinetei sa montati apoi sa reglati sistemul de franare. In primul rand atasati maneta de frana pe ghidon: maneta pentru frana pe fata trebuie atasata pe manerul stang, iar maneta pentru frana pe spate trebuie atasata pe manerul drept.

1. Strangeti manetele de frana astfel incat placutele de frana sa apese pe janta, pentru a slabi tensiunea cablului de frana. Insetati capatul cablului de frana in maneta de frana de pe ghidon.




2. Introduceti cablul de frana in canelura surubului de reglare a manetei de frana si slabiti sabotii de frana.



Ajustarea sistemului de franare

- a) Slabiti surubul de fixare.
- b) Impingeti manual placutele de frana pe jante.
- c) Treceti cablul de frana prin gaura surubului de reglare astfel incat sa fie complet intins.
- d) Strangeti surubul de fixare.
- e) Apasati manetele de frana in timp ce invartiti roata si verificati daca functioneaza franele. Intre placutele de frana si janta trebuie sa fie un spatiu de 1,6 mm.



NOTA: In cazul in care este nevoie o ajustare suplimentara a franelor, mutati placutele de frana mai aproape de janta rotii, rotiti surubul de ajustare in sensul invers al acelor de ceas. Daca doriti sa departati placutele de frana de janta, rotiti surubul de ajustare in sensul acelor de ceas. Verificati cablul de frana sa fie fixat corespunzator in surubul de strangere. Dupa finalizarea ajustarii re-inserati contrapiulita reglabila.